

LEHNER Agrar GmbH D-89198 Westerstetten

Inhalt: Reserveradhalterung

Bestehend aus:

- 1 St. Reserveradhalterung
- 1 St. Schraubensatz
- 1 St. Montageanleitung

Montage:

Für die Montage sind drei Bohrungen notwendig.

Die erste Bohrung ist zur Fixierung der Halterung am Reserveradhalter.

Die beiden anderen Bohrungen an der Halterung markieren, bohren und verschrauben. Da die Lochabstände von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein können, müssen zwei Löcher vom Anwender selbst gebohrt werden. Zur Verschraubung nehmen Sie bitte die Befestigungsschrauben (Bolzen) des Reserverads.

Nun können Sie den Streuer mit den beiliegenden Schrauben an der Halterung montieren.

Achtung:

Die Befestigung muss unbedingt mit drei Schrauben erfolgen!

Achtung, wir haften nicht für die Überlastung der Hecktüre.

LEHNER Agrar GmbH D-89198 Westerstetten

Inhalt: Reserveradhalterung

Bestehend aus:

- 1 St. Reserveradhalterung
- 1 St. Schraubensatz
- 1 St. Montageanleitung

Montage:

Für die Montage sind drei Bohrungen notwendig.

Die erste Bohrung ist zur Fixierung der Halterung am Reserveradhalter.

Die beiden anderen Bohrungen an der Halterung markieren, bohren und verschrauben. Da die Lochabstände von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein können, müssen zwei Löcher vom Anwender selbst gebohrt werden. Zur Verschraubung nehmen Sie bitte die Befestigungsschrauben (Bolzen) des Reserverads.

Nun können Sie den Streuer mit den beiliegenden Schrauben an der Halterung montieren.

Achtung:

Die Befestigung muss unbedingt mit drei Schrauben erfolgen!

Achtung, wir haften nicht für die Überlastung der Hecktüre.